

Manuel d'installation CRAWER gamme Hyperios

Étape 1 :



Essayez de retirer le sous-châssis du tracteur sur lequel les phares sont montés.

Le remplacement des phares est ainsi plus facile.

Étape 2 :



Le moyen le plus simple est de réutiliser les vis et les clips des phares actuels. Appliquez un peu de graisse ou de lubrifiant sur les vis pour qu'elles soient plus faciles à tourner. Lorsque vous tournez les vis, essayez de tourner la partie arrière de la vis car le torx avant s'abîme facilement.

Vous pouvez maintenant tourner les vis pour vous assurer que le phare se déplace vers l'arrière. Ne tournez pas la vis jusqu'au bout en une seule fois mais faites 1cm maximum à chaque fois pour chaque vis.

Assurez-vous de tourner les vis jusqu'au bout pour retirer le phare halogène d'origine.

Étape 3 :



Montez le phare CRAWER Hyperios de la même manière que la version halogène.

Assurez-vous de graisser ou de lubrifier à nouveau les vis pour qu'elles puissent tourner aussi facilement que possible.

Si les vis et les clips d'origine ne peuvent pas être réutilisés, vous devez utiliser les nouvelles vis et clips qui sont fournis avec le phare CRAWER. **Il se peut que les clips soient légèrement plus grands. Si c'est le cas, vous devez percer les trous pour accueillir les nouveaux clips.**

Assurez-vous que vous fixez d'abord les clips aux vis avant de monter les clips dans les trous.

Essayez de tourner les nouveaux phares le plus possible vers l'avant pour qu'il y ait un espace pour la potentielle résistance CanBus (si un code d'erreur s'affiche).

Étape 4 :

Régalez les trois vis par l'avant pour ajuster la répartition de la lumière.

Terminé.